


MANUAL DO USUÁRIO

MODELOS: 7000VAT/ 10000VAT e 12000VAT




- ① Fio PRETO para instalação - saída 110V
- ② Indicador de saída de voltagem 110V
- ③ Especificação da Potência do Autotransformador
- ④ Especificação do modelo do Autotransformador
- ⑤ Especificação Técnica
- ⑥ Fio VERMELHO para instalação - saída 220V
- ⑦ Fio TERRA

CONTEÚDO DA CAIXA


1 Autotransformador / 1 Manual de Instruções

Obs: o Disjuntor para instalação não acompanha o produto

➤ COMO FAÇO PARA INSTALAR MEU APARELHO 110V NA REDE ELÉTRICA 220V?



➤ COMO FAÇO PARA INSTALAR MEU APARELHO 220V NA REDE ELÉTRICA 110V?



RECOMENDAÇÕES

Antes de ligar o Autotransformador Kitec verificar se:

- 1) O Autotransformador está corretamente dimensionado? (ver tabela do modelo ideal ao lado).
- 2) A tensão de sua rede elétrica corresponde a capacidade do Autotransformador?
- 3) Nunca use um aparelho com potência maior que a do Autotransformador.
- 4) Para a questão de segurança, orientamos adicionar um disjuntor na instalação (observar esquema ao lado)
- 5) Ao terminar de utilizar o aparelho, mantenha o Autotransformador desligado da energia elétrica local, evitando o super aquecimento, e conseqüentemente a queima dos aparelhos.
- 6) Consulte sempre a tabela de aplicações antes de usá-lo.
- 7) Não exponha o Autotransformador à locais úmidos ou à alta temperatura, mantenha-o longe do alcance de crianças.

GARANTIA

A Kitec garante este produto pelo período de 12 meses a partir da data especificada na Nota Fiscal de compra.

Compreende-se por garantia de fabricação o reparo gratuito que eventualmente apresentar defeito de fabricação dentro do prazo estipulado e que for entregue em nossa fábrica ou assistência técnica devidamente acompanhada da Nota Fiscal ou fotocópia da mesma.

Será automaticamente considerado fora de garantia o Autotransformador que apresentar defeito ou avaria decorrente de uso impróprio, instalação errada ou resultante de caso fortuito de queda, batida, fogo, salinidade, raios solares, água, etc. e outros agentes da natureza.

As partes externas do Autotransformador (Canecas , Cordão Bipolar e Adaptador "H"), não tem garantia, por estarem expostos a altos riscos de serem danificados, se submetidos a maus tratos, manuseio, exposição e transporte incompatível com a natureza delicada do produto.

Caso ocorra a violação de sua parte interna por pessoa não habilitada e tecnicamente autorizada pelo fabricante, haverá a conseqüente perda da garantia.

MODELOS E APLICAÇÕES

ATK 7000VAT

Aplicações

Ar Condicionado 22.000 e 28.000 BTU's, Boiler 100L,
Secadora de Roupa (Grande), Torneira Elétrica e
Churrasqueira Elétrica

ATK 10000VAT

Aplicações

Ar Condicionado 28.000 e 38.000 BTU's, Boiler 100L,
Secadora de Roupa (Grande), Torneira Elétrica e
Churrasqueira Elétrica

ATK12000VAT

Aplicações

Ar Condicionado 32.000 e 38.000 BTU's, secador de cabelo,
Boiler 100L, secadora de Roupa (Grande), Torneira Elétrica e
Churrasqueira Elétrica